

Notice d'installation

DALLE LED RONDE 45 W

Réf. : LEDDAL45RDBN



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

03/2022

PRÉCAUTIONS

- Seul un électricien professionnel peut procéder à l'installation de ce produit.
- Coupez l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
- Vérifiez l'intégrité du luminaire lors de l'ouverture de l'emballage.
- Ne pas disposer proche de matériaux inflammables.
- Après l'installation, reliez le luminaire au driver.
- Ne pas utiliser le driver sur une autre lampe.


CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : 200-240 V - AC	Temp. de fonctionnement : -20°C à +45°C	Dimensions : Ø 550 mm x 18 mm
Puissance : 45 W	Durée de vie : 30 000 heures	Protection : IP20 - CE - RoHS


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3 méthodes d'installation :


I. Installation sur une surface (mur/plafond)



Étape 1
Percez des trous dans le mur ou le plafond et placez vos chevilles.




Étape 2
Fixez la dalle LED en la vissant.




Étape 3
Placez les caches afin de camoufler les vis.


II. Installation avec support



Étape 1
Fixez le boîtier au plafond/mur.




Étape 2
Fixez le support du luminaire sur le boîtier.




Étape 3
Fixez le panneau LED sur le support avec les vis fournies et placez les caches.

II. Installation avec suspension



Étape 1
Fixez le support cylindrique (comme le montre l'image) au plafond, insérez le filin en acier dans le support sur une longueur de 20-50 mm.



Étape 2
Fixez les embouts de fixation avec des vis M4x8 sur les 4 trous de la dalle LED. Insérez le filin dans l'embout de fixation et réglez la hauteur en tirant sur le filin. Enfin, placez les caches.